Портативна електростанція Інструкція







PROF line 3.2KW 7KW/H

Увага: уважно прочитайте цю інструкцію для попередження випадків загрози вашому життю або позбавлення гарантійного права.

1. Відстань для охолодження: Забезпечте достатній простір навколо електростанції для ефективного охолодження. Дотримуйтесь рекомендацій виробника щодо мінімальної відстані.

2. Заборона перенесення ввімкненою: Ніколи не переносьте електростанцію під час роботи або коли вона підключена до джерела енергії. Це може призвести до ураження електричним струмом або пошкодження обладнання.

3. Волога: Уникайте контакту з вологою або рідинами. Не використовуйте електростанцію під дощем або на мокрій поверхні. Переконайтеся, що обладнання зберігається в сухому місці.

4. **Температурні умови експлуатації:** Переконайтеся, що оточуюча температура відповідає рекомендаціям виробника. Не використовуйте електростанцію при температурах нижче -20°C або вище +55°C, щоб уникнути пошкодження обладнання або загоряння.

5. Не вставляйте пальці в роз'єми: Ніколи не вставляйте пальці або інші не призначені для цього предмети в роз'єми електростанції. Це може призвести до ураження електричним струмом або пошкодження обладнання.

6. Доступ для дітей: Зберігайте електростанцію в недоступному для дітей місці або використовуйте додаткові засоби безпеки, такі як замки або огорожі, щоб запобігти випадковому доступу дітей до обладнання.

Дотримання цих рекомендацій допоможе забезпечити безпечне і ефективне використання потужної переносної сонячної гібридної електростанції.

Інструкція з використання портативної електростанції ASI

Крок 1: Розпакування та підготовка

1. Уважно вийміть портативну електростанцію ASI з упаковки.

2. Перевірте комплектацію: переконайтеся, що в комплекті є портативна електростанція, кабелі та інструкція з експлуатації.

Крок 2: Встановлення та підключення

1. Розмістіть портативну електростанцію ASI на рівній поверхні, із зазором 20см. з кожного боку для забезпечення вентиляції.

Підключіть кабель зарядки до роз'єму charge і в розетку або кабель зарядки від сонячних панелей в роз'єм solar і до панелей дотримуйтесь полярності!), сонячних (Увага: затисніть кнопку BMS ДО звукового сигналу, кнопка засвітитися червоним, переключіть кнопку invert В для запуску інвертора. Увімкніть прилади, положення 1 якими хочете користуватися в розетки на пристрої для змінної напруги або роз'єми USB для постійного струму. Пристрій готовий до роботи.

Підключення в щитову через роз'єм AC IN і AC OUT проводитися виключно фахівцем і за наявності модулів захисних автоматов!

Крок 3. Підключення до Bluetooth модуля. Завантажте програму JK-BMS в Google play для Android або арр store для iPhone. Зареєструйтесь у програмі.Після реєстрації зайдіть у

програму увімкніть Bluetooth та місцезнаходження на вашому пристрої андроїд або айфон,натисніть кнопку scan у програмі після чого у програмі з'явиться ваш пристрій ASI,натисніть на нього та введіть пароль 123456. Тепер можна вести моніторинг вбудованої батареї. Зміните пароль після підключення!!!

Крок 4.Підключення до бездротового маршрутизатора

Завантажити програму SMART ESS через Google play або App store

Підключити реєстратор даних Wi-Fi

Виберіть той самий номер Wi-Fi модуля, що починаються на Q, для підключення до WLAN вашого телефону. (Початковий пароль: 12345678

Відкрийте програму, натисніть кнопку Wi-Fi Config, щоб перейти на цю сторінку.

Налаштування мережі

Потім натисніть кнопку «Налаштування мережі».

Відповідно до підказок введіть інформацію, щоб завершити налаштування мережі.

Після перезапуску Wi-Fi модуля знову підключіть Wi-Fi, який спочатку був підключений.

Створити обліковий запис та додати реєстратор даних

Ресстрація

Відкрийте програму, натисніть кнопку «Реєстрація», щоб увійти на цю сторінку.

Відповідно до підказок, введіть інформацію для створення облікового запису. Додати реєстратор даних

Увійдіть до облікового запису та натисніть кнопку Реєстратор даних. Натисніть кнопку «+» у верхньому правому кутку сторінки реєстратора даних.

Відскануйте PN на Wi-Fi або введіть його вручну.

Відповідно до підказок введіть інформацію, щоб завершити додавання реєстратора даних.

Дотримуйтесь цієї інструкції для максимальної ефективності та безпеки під час використання портативної електростанції ASI.

Портативна електростанція

1.Передня частина



- 1 Логотип
- 2 ЖК-екран
- 3 Кнопки керування
- 4 USB порти
- 5 Розетки (АС 220)
- 6 Прикуривач
- 7 Ручка для транспортування

2.Бокова частина



- 1 Вентиляційний отвір
- 2 Блок керування платою
- 3 Кнопка увм/вим BMS плати

3.Задня частина



- 1 Кнопка увм/вим інвертора
- 2 Роз'єми підключення сонячних панелей
- 3 Вентиляційні отвіри
- 4 Роз'єм підключення до розетки
- 5 Роз'єми підключення до мережі

(підключати тільки фахівцем)

6 Роз'єм підключення додат.акб

Операції та панель дисплея

4. LCD дисплей



5. LED індекатор

LED індекатор			Повідомлення
	зелений горить		Вихід живиться від лінійного режиму
★AC/薬INV		блимає	Вихід живится від батареї, або PV входу
🛎 CHG	зелений горить		АКБ повністю заряджений
//		блимає	АКБ заряджаеться
\land FAULT	червоний	горить	Сталася несправність інвертора
		блимає В інверторі виникають умови	
			попереждення

6. Функціональні клавіші

Функціональн	Опис
і клавіші	
ESC	Вихід з режиму керування
UP	Перехід до попереднього режиму
DOWN	Перехід до наступного режиму
ENTER	Підтвердження

7. Дійсплей



Значек	Опис функції
Вхідна інформ	ація про джерело
AC	Вказує на вхід змінного струму
PV	Вказує на фотоелектричний вхід
	Вкажить вхідну напругу, вхідну частоту, напругу PV, струм зарядного пристрою, потужність зарядного пристрою, напругу АКБ
Конфігурація	програми та інфрмація про несправності
88	Вказує на налаштування программ
	Вказує на попереджувальни коди та коди несправностей Попередження: фішинг з попередувальним кодом Несправність: освітлення зкодом несправності
Вихідна інфор	омація
OUTPUTBATTLOAD	Вкажить вихідну напругу, вихідну частоту, відсоток навантаження, навантаження у ВА, навантаження у Ватт та струм розряду
Інформація пр	о акумулятор
CHARGING	Показує рівень заряду акумулятора на 0-24%, 25-49%, 50-75% і 75-100%

Завантажити інформацію					
OVERLOAD	Вказує на перевантаження				
	Показуєрівень навантаження на 0-24%, 25-49%, 50-75% і 75-100%				
R 100%	0-24%	25-49%	50-74%	75-100%	
25%	[]	7	7		
Інформация п	ро работу ре	ежиму			
	Вказує на те, що пристрій підключається до електромережі				
	Вказує на підключення прістрою до сонячної панелі				
BYPASS	Вказує на те, що навантаження живітся від електромережі				
7	Вказує на те, що схема зарядного пристрою працює				
Вказує на те, що схема інвертора DC/AC працює					
Вимкнення звуку					
	Вказує на те, що сигналізация пристрою вимкнено				

8. Налаштування РК-дисплея

Після натискання та утримання кнопки ENTER протягом 3 секунд пристрій перейде в режим налуштування. Натисніть кнопку "ВГОРУ" або "ВНИЗ", щоб вибрати программу налуштування. А потім натисніть кнопку ENTER, щоб підтвердити вибір, або кнопку ESC щоб вийти.

Програма	Опис	Опція яку можно с	обрати
00	Вихід із режиму налаштування	Уникнути 🕺 🖉 –	<u>ESC</u>
01		Mережа спочатку (default)	Мережа забезпечіть електроенергіею навантаження в першочерговому
01		0 ₀ 1 <u>506</u>	порядку. Соночна та акумуляторна енергія забезпечіть
			електроенергією лише навантаження коли єлектропосточання

Пріоритети		відсутнє
джерела виходу: налаштування пріортету джерела живлення навантаження	Сонячна енергія в першу чергу О ₀ I_ <u>5ЬU</u>	Сонячна енергія забезпечує електроенергією навантаження в першу чергу. Якщо сонячної енергії недостатньо для живлення всіх підключених навантажень, мережа подаватиме живлення на навантаження одночастно. Батарея забезпечує живлення навантажень тільки при виникненні будь- якої однієї умови: -Сонячна енергія та мережа недоступні -Сонячної енергії недостатньо і мережа
	0 <u>0156U</u>	не доступна. Сонячна енергія забезпечує електроєнергією навантаження в першу чергу. Якщо сонячної енергіїнедостатньо для живлення всіх підключених навантажень, енергія акумулятора буде забезпечивати електроенергією навантаження одночастно. Мережа забезпечує живлення навантажень лише тоді, коли напруга акумулятора падає до попереджувальної напруги низького рівня

			налаштування в програмі 12
	Максимальний струм заряджання: Для налаштування	10 A 02 <u>10 ^</u>	20A 0 <u>2 20</u>
	зарядного струму сонячних та	30A 02 <u>30 ^</u>	40A 02 <u>40</u>
02	мережевих пристроїв. (Макс.зарядний	50A 0 <u>2 50^</u>	60А (за замовчуванням)
	струм = зарядний струм + струм заряджання від сонячної батареї)	70A 0 <u>2 ^</u> 0ר	Добре 02 <u>80</u>
03	Діапазон вхідної	Побутова техніка 0 <u>3 <u></u>ЯР<u></u></u>	Якщо вибрано, допустимий діапазон вхідної напруги змінного струму буде в межах 90-280 В змінного струму.
	напруги змінного струму	ДБЖ О <u>З UPS</u>	Якщо вибрано, прийнятий діапазон вхідної напруги змінного струму буде в межах 170-280 В змінного струму
05	Тип акумулятора	0 <u>3 UPS</u>	Якщо "Визначено користувачем", напругу заряда АКБ та низька напруга відключення постійного струму можна налаштувати в програмі 26, 27 та 29
06	Автоматични запуск при перевантажені відбувається	Перезапуск вимкнено (за замовчуваням) ОБ <u>LFd</u>	Перезапустити ввімкнено О <u>Б_LFE_</u>
07	Автоматичний перезапуск при виникненні перегріву	Перезапуск вимкнено (за замовчуваням) 0 ⁷ <u>- ۲- d</u>	Перезапустити ввімкнено 0 <u>7 ЕНЕ</u>

09	Вихідна частота	50Hz(зазамовчанням)	60Hz (за замовчанням)
10		220V I <u>0</u> _220 ^v _	230V I <u>D</u> _ <u>230</u> ^v
	Вихідна напруга	240V I© <u>240°</u>	
11	Максимальний зарядний струм мережі	2A 2 <u>8</u>	
	Примітка:якщо значення налаштувань у	20A 	30A 11_308
	програмі 02 менше ніж у програмі	40A 	50A <u> </u> <u>50R</u>
	11,1нвертор застосовуватиме зарядний струм із програми 02 для зарядного пристрою.	60A I <u>50R</u>	
		21.V	21.5V
		22.V I <u>2</u>	
	Встановлення		
12	точки напруги назад до джерела електромережі при виборі		
	пріоритету SBU або сонячної енергії в програмі 01	25.0V ∂ <u>250</u> v	25.5V I <u>2</u> 2 <u>5</u> 5 <u>v</u>
13		АКБ повністю заряджений	

			l <u>∂_2щ0</u> ,
	Повернення точки напруги до режиму АКБ при виборі пріорітету SBU у програмі 01		
	· ·	Якщо цей інвертор\за режимі мережі, несправності,джерело запрограмуват	арядний пристрій працює в очікування або режимі о зарядного пристрою можно ги,як показано нижче
16	Пріорітет джерела зарядного пристрою:щоб налаштувати	Мережа перш за все ISUL	Мережа заряджатиме акб як першочерговій пріорітет.Сонячна енергія заряджатиме акб лише тоді,коли мережа недоступна
	зарядного пристрою	Сонячна енергія перш за все	Сонячна енергія заряджатиме акб як першочерговий пріорітет.Мережа заряджатиме акб лише тоді,коли сонячна енергія

			недоступна
		За замовчування сонячна енергія та мережа	Сонячна енергія та мережа заряджатимуть акб одночасно
		Тільки сонячна енергія	Сонячна енергія буде єдиним джерелом зарядного пристрою,незалежно від того,доступна чи ні мережа
		Якщо цей інвертор режимі батареї або ре сонячна енергія може енергія заряджатиме ба	зарядній пристрійпрацює в жимі енергозбереження,лише заряджати батарею.Сонячна атарею,якщо її буде достатньо
	Контроль	Сигналізація увімкнена	Сигналізація вимкнена
18	сигналізації	18 <u>-200</u>	18 <u>60</u>
19	Автоматичне повернення до екрану за замовчуванням	Повернутися до екрану за замовчанням (за замовчанням)	Якщо вібрано, незалежно від того, як користувач перемкнув екран дисплея, він автоматично повернеться до екрану за замовчування (вхідна напруга/вихідна напруга) кнопка зміни № натиснутою протягом 1 хвилини
		Залішается на останняму єкрані І <u>Э – ЕР </u>	Якщо вибрано, екран відабразіться залишиться на останьому екрані, користувач може перемикати.
20	Контроль підсвічування	Подсвічування ввімкнено (за замовченням) 20 <u>LON</u>	Подсвічування вимкнено

22	Звуковий сигнал, коли первинне джерело перегривається	Сигнал увімкнено (за замовченням) 22 <u>ПП</u>	Сигнал вимкнено 2 <u>2 <u>80</u>F</u>
23	Обхід перезавантаження: Якщо ввімкнено, прістрій перейде в мережевий режим, якщо в режимі батареї виникає перезавантаження	Вимкнути обхід (за замовченням) 23 <u>693</u>	Увімкнути обхід 2 <u>∂</u>
25	Записати код несправності	Запис увімкнено (за замовченням) 25 <u>FEN</u>	Запис вимкнено 25 <u>Fd5</u>
	Напруга масової зарядки	<u>58,75 nJ</u>	v
26		Якщо у прогрмі 5 вибр. программу можно нала налуштувань від 25.0В клацання 0.1В	ано self-defined, цю штувати. Діапазон до 31.5В. Крок кожного
27	Плаваюча напруга зарядки	Якщо у прогрмі 5 вибрано self-defined, цю программу можно налаштувати. Діапазон налуштувань від 25.0В до 31.5В. Крок кожного клацання 0.1В	
29	Низька напруга відключення постійного струму	Якщо в прогрммі 5 вибрано самовизначенний, цю программу можно налаштувати. Діапазон налаштувань від 20,0 В до 24,0 В Приріст кожного клацання становить 0 В. Низька напруга відключення постійного струму буде фіксованою ;	

		встановленого значення незалежно від того, який відсоток навантаження підключено	
30	Вирівнювання батареї	Вирівнювання батареї Э <u>О ЕЕП</u>	Вирівнювання батареї вимкнено (за замовченням) ЭО
		Якщо у програмі 05 виб Defined", цю програму	брано "flooded" або "User- у можно налаштувати
31	Вирівнювання напруги	<u> </u>	
33	Час вирівнювання батареї	60 хв. (за замовчуваням) ЭЭ60	Діапазон налаштувань від 5хв. До 900хв. Крок кожного кліку становить 5хв.
34	Тайм-аут вирівнювання батареї	120 хв. За замовчуванням ЭЧ_120_	Діапазон налаштувань від 5хв. До 900хв. Крок кожного кліку становить 5хв.
35	Інтервал вирівнювання	30 діб (за замовченням) Э <u>5 30</u> 2	Діапазон налаштувань від 0 до 90 днів. Крок кожного кліку становить 1 день.
36	Вирівнювання активовано негайно	Увімкнено Э <u>Б <u>ЯЕП</u></u>	Вимкнено (за замовченням) Э <u>Б</u>
		Якщо у програмі 30 увімкнено функцию вирівнювання, ця програма може бути налаштованою. Якщо у цій програмі вибрано "Enable" це означає що негайно активується вирівнювання заряду батареї, а на головній сторінці РК-дісплею з'явится повідомлення С. Якщо вибрано "Disable" функція вирівнювання буде скасовано.	

9 Налаштування дисплею

Інформація на РК-дисплеї буде перемикатися по черзі натисканням клавіш «ВГОРУ» або «ВНИЗ». Інформація для вибору перемикається в такому порядку: вхідна напруга, вхідна частота, напруга РV, зарядний струм, зарядна потужність, напруга акумулятора, вихідна напруга, вихідна частота, відсоток навантаження, навантаження у Ватах, навантаження у ВА, навантаження у Ватах, розрядка постійного струму поточна, основна версія ЦП.

Інформація, яку можно обрати	РК дисплей
------------------------------	------------

Струм зарядки	Input (вхід) = 230В, output (вихід) =230В 230 × 230
Вхідна частота	Вхідна частота = 50Hz <u>500</u> <u>230</u> <u>500</u> <u>500</u>
Зарядний струм	Зарядний струм = 260В
Струм	$CTPYM = 2,5A$ 25° 230°
Потужність	$\Pi \text{отужність} = 500 \text{Bat}$ $\Pi \text{OTYWHICTь} = 500 \text{Bat}$ $\Pi \text{OTYWHICTь} = 500 \text{Bat}$ $\Pi \text{OTYWHICTь} = 500 \text{Bat}$ $\Pi \text{OTWHICTь} = 500 \text{Bat}$
	АС и РV струм зарядки = 50А ВАТТ ВАТ ВА
Струм заряду	РV струм зарядки = 50A ВАТТ О А 230 V СТРИТОТЬ СТРИТОТЬ ОПТРИВОЛОВОВОВОВОВОВО ОПТРИТОТВОЛОВОВОВОВОВОВОВО



Відсоток навантаження		
	CHARGING (100%)	
	Коли підключене навантаження менше, ніж 1кВА, навантаження у ВА матиме значення xxxVA, як показано на діаграмі нижче.	
Навантаження у ВА		
	Коли навантаження перевищує 1кВА (<lkva), буде<br="" ва="" навантаження="" у="">представляти х.хкВА, як показано на діаграмі нижче.</lkva),>	
	Коли навантаження менше, ніж кВт, навантаження у Вт відображатиме хххВт, як показано на діаграмі нижче.	
Навантаження у Ват	Коли навантаження перевищує 1кВт (<1кВт), навантаження у Вт представлятиме х,хкВт, як показано на діаграмі нижче.	
	розряда=1А	
папруга акумулятора/постинии		



10 Довідковий код несправності

01	Вентилятор заблоковано, коли інвертор вимкнено.	
02	Перевищена температура	
03	Напруга акумулятора занадто висока	[]].
04	Напруга батареї занадто низька	<u> </u>
05	Коротке замикання на виході або перегрівання виявлено внутрішні компоненти перетворювача.	(05)
06	Вихідна напруга занадто висока.	(06)
07	Тайм-аут перевантаження	Ĵ.
08	Напруга занадто висока	[08]
09	Помилка плавного запуску	<u>[09]</u>
51	Перевищення струму або сплеск	[5]
52	Напруга занадто низька	(52)
53	Помилка плавного запуску інвертора	[5] <u></u>
55	Перевищення постійної напруги на виході змінного струму	<u>,55</u> ,
57	Поточний датчик несправний	<u>ک</u>
58	Вихідна напруга занадто низька	<u>58</u>
59	Напруга PV перевищує обмеження	<u></u>

11 Індикатор попередження

Попереджа ющій код	Подія попередження	Звукова сигналізація	Значок блимає
01	Вентилятор заблоковано, коли інвертор увімкнено.	Звуковий сигнал тричі кожну секунду	
03	Акумулятор перезаряджений	Звуковий сигнал один раз на секунду	^E
04	Низький заряд батареї	Звуковий сигнал один раз на секунду	<u>[]</u> 4 <u>^</u>
07	Перевантаження	Звуковий сигнал один раз кожні 0,5 секунди	

10	Зниження вихідної потужності	Звуковий сигнал двічі кожні 3 секунди	[ID] [▲]
15	Енергія PV низька.	Звуковий сигнал двічі кожні 3 секунди	[IS]^
69	Вирівнювання батареї	Жодного	[E9 <u></u> ^

12 УСУНЕННЯ НЕСПРАВНОСТЕЙ

Проблема	LCD/LED/Зумер	Пояснення/можл ива причина	Що робити
Пристрій вимикається автоматично під час запуску процес.	РК/світлодіоди та зумер буде активним протягом 3 секунд, а потім повністю вимкнеться.	Напруга батареї занадто низька (<1,91 В/елемент)	 Перезарядіть акумулятор. Замініть батарею.
Немає відповіді після ввімкнення.	Без ознак.	 Напруга акумулятора занадто низька. (<1,4 В/елемент) Спрацював внутрішній запобіжник. 	 Зверніться в ремонтний центр для заміна запобіжника. Перезарядіть акумулятор. Замініть батарею.
Мережа є, але пристрій працює в режимі батареї.	Вхідна напруга становить відображається як О на РК-дисплей і зелений світлодіод блимають.	Вхідний захисник спрацював	Перевірте, чи спрацював вимикач змінного струму та чи добре підключено проводку змінного струму.
	Блимає зелений світлодіод.	Недостатня якість живлення змінного струму. (Генератор)	 Перевірте, чи є також дроти змінного струму тонкий і/або занадто довгий. Перевірте, чи добре працює генератор (якщо він є) або чи встановлено діапазон вхідної напруги правильно. (UPS, 9 приладів)
	Блимає зелений світлодіод.	Встановіть «Сонячна перш за все» як пріоритет вихідний джерело.	Змінити пріоритет вихідного джерела спочатку до Utility.
Коли одиниця	РК-дисплей і світлодіоди блимають	Акумулятор відключений.	Перевірте, чи добре під'єднано дроти

увімкнено, внутрішнє реле багаторазово вмикається та вимикається.			акумулятора.
	Код несправності 07	Помилка перевантаження. Інвертор перевантажений на 110%, і час закінчився.	Зменшіть підключене навантаження на відключення частини обладнання.
	Код несправності 05	Коротке замикання виходу.	Перевірте, чи підключена проводка добре і зніміть ненормальне навантаження.
Зумер безперервно подає звуковий сигнал і горить червоний світлодіод.		Внутрішня температура інвертора компонент вище 120°С.	Перевірте, чи не заблоковано повітряний потік блоку чи температура навколишнього середовища занадто висока.
	Код несправності 02	Внутрішня температура інвертора компонент вище 100°С.	
	Код несправності 03	Акумулятор перезаряджений.	Повернення до ремонтного центру.
		Напруга акумулятора занадто висока.	Перевірте специфікацію та кількість батареї відповідають вимогам.
	Код несправності 01	Несправність вентилятора	Замініть вентилятор.
	Код несправності 06/58	Ненормальний вихід (напруга інвертора нижче 190 В змінного струму або вище ніж 260 В змінного струму)	 Зменшіть підключене навантаження. Повернення до центру ремонту
	Код несправності 08/09/53/57	Внутрішні компоненти вийшли з ладу.	Повернення до ремонтного центру.
	Код несправності 51	Перевищення струму або сплеск.	Перезапустіть пристрій, якщо
	Код несправності 52	Напруга шини занадто низька.	помилка повториться, зверніться до

Код несправності 53	Вихідна напруга незбалансована.	ремонтного центру.



1.1. ізометричний вид зверху



1.3. перед



1.5. право



1.7. низ



1.2. ізометричний вид знизу



1.4. ліво



1.6. зад



1.8. верх